

## Программирование отделов и налогов для товара

Для кассовых аппаратов работающих с кассовым сервером привязку товаров к отделам и налогам осуществляет администратор системы учета. В карточке подакцизного товара должен быть признак привязки товара к налоговой группе в РРО. По умолчанию все товары привязаны к налоговой группе А. После того как сервисный инженер ЦСО выполнит соответствующие изменения в кассовом аппарате и сообщит об этом администратору, будет необходимо произвести следующие действия. Администратор должен будет изменить данный признак для подакцизных товаров с А на Г и выгрузить обновленный список в кассовый сервер

Инструкция изложенная ниже предоставлена для кассовых аппаратов работающих автономно, без подкачки кодов из сети.

### 1. Выполняем обнуляющий отчет:

Устанавливаем ключ режимов в положение Z и нажимаем  . После печати Z-отчета (на индикаторе С-0) нажимаем .

### 2. Выполняем привязку товаров к условным отделам:

Постольку в РРО нет возможности программировать наименования отделов, условно принимаем следующие наименования отделов:

- Отдел 1 - Алкоголь
- Отдел 2 - Пиво
- Отдел 3 - Сигареты
- Отдел 4 - Вино
- Отдел 9 - Прочее (отдел по умолчанию для всех кодов)

Устанавливаем ключ режимов в положение ПРГ нажимаем  (на индикаторе 1.1.1.8) нажимаем 4 раза  (на индикаторе 1.1.5.1)

1. Кнопкой  переходим к нужному коду, например код № 10 (на индикаторе 1.10.5.1) программируем соответствующий для товара номер отдела и нажимаем .
2. Выполняем п. 1 для всех товаров.
3. Для произвольного перехода к конкретному коду используем комбинацию  произвольный код (например 112)  (на индикаторе 1.112.5.1).
4. Переводим ключ режимов в положение ВИКЛ.

В результате привязки товаров к отделам, появляется возможность в Z-отчете видеть общую сумму реализации по каждой подакцизной группе товаров.

### 3. Выполняем привязку товаров к акцизному налогу Г:

Устанавливаем ключ режимов в положение ПРГ нажимаем  (на индикаторе 1.1.1.8) нажимаем 6 раз  (на индикаторе 1.1.7.1)

1. Кнопкой  переходим к нужному коду, например код № 10 (на индикаторе

1.10.7.1) программируем налог Г для всех акцизных товаров: нажимаем  4  ОПЛАТА.

2. Выполняем п. 1 для всех акцизных товаров. Не подакцизные товары остаются без изменения.

3. Для произвольного перехода к конкретному коду используем комбинацию  # произвольный код (например 112) # (на индикаторе 1.112.7.1).

4. Переводим ключ режимов в положение ВИКЛ.